

# ► SUPERIOR ◀ Touch



**SUPERIOR**

Information

SUPERIOR\_25\_stand\_20110908\_1  
011\_062011

Kontakt  
Telefon: +41 55 286 13 50  
Internet: www.willy-grob.ch

made in Switzerland

Report  
Optionen  
Ersatzteile  
Berechtigung | Passwort

**SUPERIOR**

Berechtigung | Passwort

Administrator  
Meister

**SUPERIOR**

Ersatzteile

Walzen  
FlexPendulum  
Motor | Getriebe  
Lager

Kettentrieb  
Umrichter | Panel  
Sensoren

**SUPERIOR**

Sprache

UK DE FR IT CN

**SUPERIOR**

Automatikbetrieb 0.0m

Automat  
Handbetrieb

**SUPERIOR**

Federwahl (maximaler Gewebezug kg/m)

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 |
| 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 |
| 348 | 358 | 368 | 378 | 388 | 398 | 408 | 418 | 428 | 438 |
| 448 | 458 | 468 | 478 | 488 | 498 | 508 | 518 | 528 | 538 |

**SUPERIOR**

Motor | Getriebe

02-0951.000  
02-0652.000

**SUPERIOR**

Kettentrieb

700-0081.047  
700-0081.093

**SUPERIOR**

Umrichter | Panel

750-0025.020  
750-0040.010

**SUPERIOR**

FlexPendulum

drehende Wälze 01-0570  
gleitf. Vier Stab 01-0992  
Ausbreitstab 01-0597

**SUPERIOR**

Walzen

715-0001 (Standard)  
715-0025 (PVC)  
715-0030 (Standard-\*)  
715-0021 (Flanent)

**SUPERIOR**

Sensoren

750-0040.002  
750-0040.003

**SUPERIOR**

Lager

800-61812-295  
810-UCL208-40  
810-UCL204-20

**SUPERIOR**

Handbetrieb 0.0m

Automat  
Handbetrieb

**SUPERIOR**

Einstellung Automatikbetrieb

Hier kann die Stärke des Gewebezuges eingestellt werden  
Hier kann die Geschwindigkeit limitiert werden

35Hz

**SUPERIOR**

Einstellung Meterzähler 0.0m

0.0 Reset  
0.000m Durchmesser wählen  
0.0m Stücklänge

**SUPERIOR**

ReglerEinstellung

dynamisch  
Mittel  
träge

**SUPERIOR**

IDS - Intelligent Drive System

Diese Funktion kann zur Vermeidung von Aufbauten im Gewebe verwendet werden

IDS-angewendet  
ES 80%  
ES 90%  
ES 95%